



### Legenda campo delle informazioni

<b>SEr</b>	Intervali di manutenzione in mesi (0-36)
<b>CO</b>	Immissione codice solo per l'assistenza
<b>Sign</b>	Segnali acustici dell'impostazione di base On (1) o Off (0)
<b>FESr</b>	Immissione del tempo di utilizzo del grasso in ore (0-100)
<b>FEMi</b>	Immissione del tempo di utilizzo del grasso in minuti (0-59)
<b>Food</b>	Immissione del tempo di passaggio in modalità standby (0-59)
<b>Pr</b>	Selezione del numero di programma (non possibile per Sirius)
<b>tE</b>	Impostazione della temperatura (per Sirius mediante selettore)
<b>Ft</b>	Tempo di frittura in minuti (0-29)
<b>FtS</b>	Tempo di frittura in secondi (0-59)
<b>St</b>	Tempo di scuotimento in minuti (0-29)
<b>StS</b>	Tempo di scuotimento in secondi (0-59)
<b>EndA</b>	Azione finale al termine del processo di frittura (segnale Si) Se si immettono valori pari a 0, l'attuatore è stato disattivato, oppure non è in funzione.

Il tempo di utilizzo del grasso è un valore temporale rilevato dal cliente, e non dà informazioni sul grado di deterioramento del grasso. Si consiglia di rilevare le condizioni del grasso con mezzi idonei, ad es. strisce o apparecchi di prova

Stand: 07/2020