

## Serviceanzeige „SEr“

Erinnerung, dass am Gerät die jährliche Wartung durchgeführt werden sollte.

Rückstellung der Anzeige:

Fritteuse einschalten, dann

Modellreihe PRIMUS:



Doppelklick (wie bei Computermouse) auf Ein-/Austaster.



Alle drei Tasten mindestens 6 Sekunden gemeinsam drücken.



Abschluß durch einen kurzen Druck auf den Ein-/Aus-Taster.

Modellreihe SIRIUS:



Sirius-Regler muss auf 150°C gestellt sein. Doppelklick (wie bei Computermouse) auf Ein-/Austaster.



Alle drei Tasten mindestens 6 Sekunden gemeinsam drücken.



Abschluß durch einen kurzen Druck auf den Ein-/Aus-Taster.

Stand 01/2018