

Péče o vychladlý olej (doporučeno)

1. Otevřete dvířka,
podstavec musí zůstat
otevřený.



2. Volba teploty na
program 10 nebo
u typu Typ Sirius na 70°
(ideální teplota pro
filtrování)



3. Vypněte zařízení.



4. Vypusťte olej.



5. Vyčistěte vanu.



Nejpozději po 10 minutách
6. Olej přečerpejte s pomocí
filtračního čerpadla zpět.



7. Pokud nemáte filtrační
čerpadlo, nádobu
opatrně vyjměte a vylijte
ji zpět do vany.



8. Horkou sběrnou nádobu
nechejte vychladnout
mimo fritézu a vyčistěte ji.



Péče o horký olej (nedoporučujeme, nebezpečí popálení)

1. Otevřete dvířka,
podstavec musí zůstat
otevřený.

2. Vypněte zařízení.

3. Vypusťte olej.

4. Vyčistěte vanu.

Nejpozději po 10 minutách
5. Olej přečerpejte s pomocí
filtračního čerpadla zpět.

6. Pokud nemáte filtrační
čerpadlo, nádobu
opatrně vyjměte a vylijte
ji zpět do vany.

7. Horkou sběrnou nádobu
nechejte vychladnout
mimo fritézu a vyčistěte ji.

**Horký olej neodstavuje pro vychladnutí do podstavce fritézy,
protože to poškozuje elektroniku!**

**POZOR: Všechny práce provádějte jen v rukavicích, ochranných
brýlích a ochranném oděvu.**

KIENLE GmbH Nelkenstrasse 3 72469 Messstetten GERMANY