

Trattamento del grasso con l'olio freddo (consigliato)

1. Aprire lo sportello, il basamento deve rimanere aperto.
2. Selezionare la temperatura sul programma 10, oppure, nel modello Sirius, a 70° (temperatura di filtraggio ideale)



3. Spegner l'apparecchio.



4. Scaricare l'olio.




5. Pulire la vasca.



Al più tardi dopo 10 minuti:

6. Ripompare l'olio con la pompa filtro.
7. Se la pompa filtro non è presente, prelevare il serbatoio con cautela e svuotarlo nella vasca.
8. Far raffreddare e pulire il serbatoio di raccolta bollente **al di fuori** della friggitrice.



Trattamento del grasso con l'olio bollente (non consigliato, elevato pericolo di ustioni)

1. Aprire lo sportello, il basamento deve rimanere aperto.

2. Spegner l'apparecchio.

3. Scaricare l'olio.

4. Pulire la vasca.

Al più tardi dopo 10 minuti:

5. Ripompare l'olio con la pompa filtro.
6. Se la pompa filtro non è presente, prelevare il serbatoio con cautela e svuotarlo nella vasca.
7. Far raffreddare e pulire il serbatoio di raccolta bollente **al di fuori** della friggitrice.

Per raffreddarsi, l'olio bollente non deve rimanere nel basamento della friggitrice, in quanto danneggia l'elettronica!

ATTENZIONE: Effettuare tutti i lavori solo con guanti, occhiali di protezione e abbigliamento protettivo.

Kienle GmbH - Nelkenstraße 3 - 72469 Meßstetten - GERMANY