


Soğumuş sıvı yağla yağ bakımı (tavsiye edilir)

1. Kapıları açın, alt bölme açık kalmalıdır.
2. Sıcaklık seçeneği program 10'da veya Sirius tipinde 70°'de (ideal filtre sıcaklığı)
3. Cihazı kapatın.
4. Yağı boşaltın.
5. Tekneyi temizleyin.
- En geç 10 dakika sonra
6. Sıvı yağı filtre pompası yardımıyla geri pompalayın.
7. Filtre pompası yoksa, kapları dikkatli bir şekilde çıkarın ve tekneye geri dökerek boşaltın.
8. Sıcak toplama kabını fritözün **dışında** soğumaya bırakın ve temizleyin.



Sıcak sıvı yağla yağ bakımı (tavsiye edilmez, yüksek yanma tehlikesi vardır)

1. Kapıları açın, alt bölme açık kalmalıdır.
2. Cihazı kapatın.
3. Yağı boşaltın.
4. Tekneyi temizleyin.
- En geç 10 dakika sonra
5. Sıvı yağı filtre pompası yardımıyla geri pompalayın.
6. Filtre pompası yoksa, kapları dikkatli bir şekilde çıkarın ve tekneye geri dökerek boşaltın.
7. Sıcak toplama kabını fritözün **dışında** soğumaya bırakın ve temizleyin.

Elektroniğe zarar vereceğinden, sıcak sıvı yağın soğumak için fritözün alt bölümünde bırakılmaması gerekir!

DİKKAT: Tüm çalışmalarını ancak eldiven, koruyucu gözlük ve koruyucu giysilerle gerçekleştirin.